11/08 305-05/00 072518 REV.1

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-6458300

Philco

Prancha Comfort

Cabelos secos e úmidos

Manual de Instruções

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico (9) , no plugue (10) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Philco.

•Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas, nem usar em lugares onde possa haver contato com água ou outros líquidos. Um choque elétrico nessas condições pode ser perigoso.

•Retirar o plugue (10) da tomada elétrica antes de limpar ou quando o aparelho não estiver em uso.

•A Prancha *Comfort* Philco deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada elétrica.

•Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (9). Apertar firmemente o plugue (10) e então puxar para desconectar.

•Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.

•Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.

•Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.

•Não utilizar o aparelho ao ar livre.

•Não emergir o cordão elétrico (9), o plugue (10), nem o aparelho em água ou em outro líquido.

•Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.

•Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Philco.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ATENÇÃO: Devido à alta temperatura (~200°C) recomenda-se não tocar nas placas de cerâmica (4) quando o produto estiver em uso nem mesmo quando ele estiver esfriando.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Prancha *Comfort* Philco.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. *Display* digital
2. Botão Liga/Desliga
3. Botões de controle digital de temperatura (120ºC a 200ºC)
4. Placas de cerâmica
5. Saídas de vapor
6. Corpo
7. Suporte do cordão
8. Anel para pendurar
9. Cordão elétrico
10. Plugue

INSTRUÇÕES DE USO

•Desenrolar totalmente o cordão elétrico (9).

•Colocar sempre a Prancha *Comfort* Philco sobre uma superfície plana, resistente ao calor. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies moles e desiguais, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.

•Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada 127 V ou 220 V. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede (bivolt automático).

•Pressionar o botão Liga/Desliga (2) para ligar o aparelho, o *display* digital (1) acenderá.

•Pressionar os botões de controle digital de temperatura (3) para regular a temperatura desejada.

•Se precisar de temperatura menor do que estiver mostrando no *display* digital (1) , o usuário deverá apertar o botão ▼ repetidas vezes até encontrar a temperatura desejada. O aparelho reduzirá a temperatura gradativamente. Manter o botão ▲ pressionado, irá aumentar a temperatura gradativamente.

•Esta prancha possui tecnologia exclusiva que permite a utilização com cabelos secos e úmidos.

•Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as placas de cerâmica (4) deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.

•Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.

•Quando tiver terminado, apertar o botão Liga/Desliga (2) e desconectar o aparelho da tomada elétrica.

•Esta prancha se destina exclusivamente ao uso doméstico.

MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA ALISADORA

•Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico (9) em torno do aparelho.

•Nunca colocar o aparelho em sua caixa se este ainda estiver quente.

•Sempre retirar o plugue (10) da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.

•Sempre limpar as placas de cerâmica (4) depois de usar a prancha. Limpar o aparelho usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.

•Nunca usar substâncias abrasivas para limpar o aparelho.

•Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.

•Manter o aparelho longe de solventes ou detergentes.

•Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Dirigir-se a uma *Assistência Técnica Autorizada* Philco.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

•Após a utilização, desligar a Prancha *Comfort* Philco e desconectá-la da tomada elétrica.

•Aguardar alguns minutos até o esfriamento do produto.

•Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido com água.

•Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.

•Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

•Assegurar-se de que a Prancha *Comfort* Philco esteja completamente fria e seca.

•Não enrolar o cordão elétrico (9) em volta do produto, porque pode danificá-lo.

•Nunca pendurar o aparelho pelo cabo elétrico (9).

•Guardar o aparelho em um local sem umidade.